

iSÍ!
CON
Singer
¡TÚ PUEDES!

Fashion Mate 3342



CORPESSA PERU S.A.C.
Representante Exclusivo

CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil	•	Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
Estructura metálica	•	La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
Brazo libre	•	Con sólo quitar la extensión de la base, hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
Puntadas	32	Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.
Devanador automático	•	Permite llenar la bobina de hilo de forma fácil y rápida, deslizando el devanador a la derecha.
Volante	•	Permite subir y bajar la aguja.
Selector de largo de puntada	•	Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.
Selector de ancho de la puntada	•	Ajusta el ancho de la puntada, dependiendo lo que desee realizar.
Regulador de tensión de hilo	Manual	Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
Sistema de bobina	Drop&Sew™	Coloca la bobina, saca el hilo por la guía de la placa aguja y listo. No necesitas levantar manualmente el hilo de la bobina. Permite trabajar anchos de hasta 6 mm.
Porta carrete	Horizontal	Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.
Presión del prensatelas	•	Ajusta la presión del prensatelas de manera automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.
Guía de fácil enhebrado	•	Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
Corta hilo	Lateral	Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
Luz	LED Stay Bright™	Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
Palanca de retroceso	•	Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.
Ojalador	1 paso	Con sólo colocar el botón en la guía del prensatelas, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.
Posiciones de aguja	2	Facilita la costura de botones, cierres y respunte.
Enhebrado automático	•	Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.
Placa transparente	•	En todo momento tienes el control del hilo de la bobina gracias a la cubierta transparente.

32 PUNTADAS

Recta	Overlock inclinado
Recta elástica	Elástico invisible
Lencería	Overlock elástica
Zig-zag	Bandera
Zig-zag reforzado	Pared de troya
Ric-rac	Cruz
Zig-zag múltiple	Rectángulo
Nido de abeja	Media luna
Pluma	Montaña
Dobladillo invisible	Punto máximo
Overlock	Over plano
Pestaña	Raspa
Espina	Overlock invertido
Triángulo	Overlock inclinado
Escala	Punto máximo reforzado
Punto máximo amplio	Ojal

ACCESORIOS

- Prensatelas básico
- Prensatelas para cierre
- Prensatelas para ojales
- Prensatelas para botones
- Paquete de agujas
- 4 Carretes
- Desarmador
- Placa cubre impelentes
- 1 base de fieltro
- Brocha descosedor

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS
ELÉCTRICAS 220V 60hz

CorpeSSa Perú S. A. C
Representante Exclusivo