

MÁQUINA DE COSER M1605





6 PUNTADAS



ACCESORIOS

- Prensateles básico
- Prensateles para cierre
- Prensateles para ojal
- 4 Carretes
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 bases de fieltro

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS

- Máquina portátil** - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.
- Estructura metálica** - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.
- Brazo libre** - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.
- 6 puntadas** - Puntadas utilitarias y decorativas.
- Devanador automático** - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.
- Volante** - Permite subir y bajar la aguja.
- Selector de largo de puntada** - Puedes seleccionar uno de los largos de puntada preestablecidos.
- Selector de ancho de Zig-zag preestablecido** - Selecciona el ancho de Zig-zag dependiendo lo que desee realizar.
- Regulador de tensión de hilo manual** - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.
- Sistema de bobina vertical** - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.
- Porta carrete vertical** - Contiene 2 porta carretes, para colocar distintos tamaños de hilo.
- Presión del prensateles** - Ajusta la presión del prensateles de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.
- Guía de fácil enhebrado** - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.
- Cortahilo lateral** - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.
- Luz LED Stay Bright™** - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.
- Selector de puntadas** - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.
- Ojalador en 4 pasos** - Permite realizar ojales perfectos en diferentes tamaños, siguiendo el orden de los 4 pasos que se muestran en el selector.
- Palanca de retroceso** - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

220-60 Hz 0,6 A