

MÁQUINA DE COSER M3505



SINGER®





32 PUNTADAS

----- Recta	Rectángulo
==== Recta elástica	Pluma
Wig-zag Zig-zag	Tipo Overlock
Wig-zag múltiple Zig-zag múltiple	Overlock elástica
Elástica invisible	Overlock inclinado
Doblado invisible	Overlock Invertido
Lencería	Over
Escala	Overlock inclinado inverso
Pestaña	Overlock plano
Bandera	Espina
Pared de Troya	Punto máximo
Raspa	Punto máximo amplio
Media Luna	Punto máximo reforzado
Zig-zag reforzado	Cruz
Nido de abeja	Montaña
Triángulo	Ojal

ACCESORIOS

- Prensateles básico
- Prensateles para cierre
- Prensateles para botones
- Prensateles para ojal
- 4 carretes
- Brocha descosedor
- Paquete de agujas
- Placa cubre impelentes
- Desarmador
- 2 sujetadores de hilo

DIMENSIONES / PESO



CARACTERÍSTICAS

Máquina portátil - Fácil de transportar, se coloca en cualquier superficie plana.

Estructura metálica - La estructura interna de metal le da a la máquina una gran resistencia y estabilidad en la costura.

Brazo libre - Con sólo quitar la extensión de la base hace más fácil la costura de mangas, puños o cualquier tipo de prendas tubulares o pequeñas.

32 puntadas - Puntadas utilitarias, flexibles y decorativas.

Devanador automático - Te permite llenar la bobina de hilo fácil y rápidamente, deslizando el devanador a la derecha.

Volante - Permite subir y bajar la aguja.

Selector de largo de puntada - Selecciona el largo ideal para el tipo de costura deseado, te permite realizar diferentes funciones y puntadas flexibles.

Selector de ancho de puntada - Ajusta el ancho de la puntada dependiendo lo que desee realizar.

Regulador de tensión de hilo manual - Ajusta manualmente la tensión del hilo de acuerdo al tipo de hilo y tela que se utilice.

Sistema de bobina vertical - Permite realizar anchos de hasta 5 mm.

Porta carrete horizontal - Desenrolla el hilo de manera uniforme mejorando la calidad de las puntadas.

Presión del prensateles - Ajusta la presión del prensateles de forma automática, de acuerdo al grosor de la tela que se utilice.

Guía de fácil enhebrado - Permite enhebrar el hilo fácil y correctamente.

Cortahilo lateral - Basta estirar el hilo y pasarlo por la ranura lateral para cortarlo, evita el uso de tijeras.

Luz LED Stay Bright™ - Ilumina el área de costura, siempre brillante y no disminuye su intensidad.

Selector de puntadas - Su perilla ilustrativa facilita la selección de la puntada deseada.

Ojalador en 1 paso - Con sólo colocar el botón en la guía del prensateles, automáticamente lo medirá y realizará el ojal en un paso.

Palanca de retroceso - Remata la costura al principio y al final evitando que se descosa.

Enhebrador automático - Coloca el hilo en el enhebrador automático y jálalo, para un enhebrado fácil y rápido.

3 posiciones de agujas - Facilita la costura en botones, cierres y pespunte.